

## **Krátky návod na prepieranie pieskového filtra**

- 1. Vypneme filtračné čerpadlo vypínačom (RUČ/AUT) v rozvodnej skrini – do medzipolohy**
- 2. 6-cestný ventil do polohy rückspülen – spätný preplach**
- 3. Zapnúť filtračné čerpadlo vypínačom (RUČ/AUT) v rozvodnej skrini – do RUČ**
- 4. Nechať bežať cca 3 min (2 – 5 min podľa znečistenia)**
- 5. Vypnúť filtračné čerpadlo vypínačom (RUČ/AUT) v rozvodnej skrini – do medzipolohy**
- 6. 6-cestný ventil do polohy nachspülen – dopranie**
- 7. Zapnúť filtračné čerpadlo vypínačom (RUČ/AUT) v rozvodnej skrini – do RUČ**
- 8. Nechať bežať cca 30 sec**
- 9. Vypnúť filtračné čerpadlo vypínačom (RUČ/AUT) v rozvodnej skrini – do medzipolohy**
- 10. 6-cestný ventil do polohy filtern – filtrácia**
- 11. Zapnúť filtračné čerpadlo vypínačom (RUČ/AUT) v rozvodnej skrini – do AUT**