

Návod pre montáž a použitie nerezového navíjacieho zariadenia:

navíjacie zariadenie je dodávané v 3 prevedeniach

- pevný
- prenosný
- pojazdný

Tieto výrobky sú vyrábané z leštenej nerezovej ocele a plastových častí. Navíjacia tyč je vyrobená z eloxovaného hliníka. Súčasťou dodávky je kompletná sada s príslušnými komponentami pre zaistenie pevného napojenia plachty, remeňov a navíjacej tyče.

Kompletné navíjáčkové sady obsahujú: nerezové stojany, navíjaciú tyč, sadu remeňov a príchytiiek pre upevnenie solárnej plachty.

Montáž teleskopickkej tyče:

1. Najprv vybaľte z krabíc teleskopické tyče.
2. Povoľte všetky fixačné skrutky na teleskopickkej tyči a zasuňte mosadzné zaist'ovacie valčeky do drážky zasúvacích tyčí. Po nastavení požadovanej dĺžky zaistíte tyč utiahnutím skrutiek proti valčekom na každom konci hlavnej tyče. Tyč by mala byť dlhšia ako šírka bazénu o cca 15-30 cm na každom konci.
3. Nasuňte do drážky požadovaný počet plastových kompletov pre uchytenie plachty. Plastové komplety by mali byť od seba vzdialené cca 50 cm po celej dĺžke plachty.

Pripevnenie k nohám navíjáku:

1. Nasuňte teleskopickú tyč do plastových upevňovacích výliskov.
2. Zaistíte teleskopickú tyč na každej strane dvomi nerezovými skrutkami priloženými ku kompletu navíjáku.

Pripevnenie plachty k navíjáku pomocou kompletov:

1. Zastrihnite solárnu plachtu podľa rozmerov bazénu pri hladine tak, aby bolo možné navíjať plachtu bez trenia o stenu bazénu.
2. Plastovými kompletmi pripevnite plachtu k remeňom navíjacej tyče, tak aby plastové príchytky neboli ďalej ako 4 cm od okraja plachty.
3. Nastavte príslušné diaľky remeňov, aby plachta ležala celá na hladine

Umiestnenie navíjáku:

Navíjáč umiestnite čo najbližšie k hrane bazénu, tak zariadenie pracuje najlepšie a nehrozí poškodenie plachty o hranu bazénu. Ak máte pevné navíjacie zariadenie pripevnite ho pomocou hmoždínok a skrutiek priložených k navíjáku čo najbližšie k hrane bazénu. Dbajte na presný pravý uhol, ktorý musia zvierat' stojan navíjáku s okolitou dlažbou.

Navíjáč i plachtu pravidelne umývajte čistou vodou, aby ste zabránili usadzovaniu chemických nečistôt.

Záručná doba je 24 mesiacov na všetky typy navíjacích zariadení. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie navíjacieho zariadenia.